Safety precautions

Read all instructions and keep these safety instructions. Any type of misuse of the appliance may result in a potential injury.
In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee may not apply.
The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

INTENDED USE

- This appliance is intended to be used in household only. It is not intended to be used in following applications, and the guarantee will not apply for:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments.
- Your appliance is intended for domestic use inside the home only at an altitude below 3400 m.

ELECTRICAL POWER SUPPLY

- Connect the appliance to a mains power socket with an earth connection only. Mains voltage must be the same as the details on the rating plate. The use of incorrect connection will negate the guarantee and may be hazardous.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the power cord, plugs or the appliance in water or other liquid. Avoid spillage on the plug. Never touch the power cord with wet hands. Do not use if the water tank is not in case of an emergency remove the plug from the mains power socket immediately.
- Unplug from the mains power socket when not in use.
- To disconnect, remove the plug from the mains power socket. Do not unplug by pulling the cord.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges. Do not allow the cord to dangle (risk of tripping up). Never touch the cord with wet hands.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Do not operate any appliance that has malfunctions or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Unplug the damaged appliance in the nearest authorised service facility designated by the NESCAFÉ Dolce Gusto® hotline.
- If the mains power socket does not match the plug on the appliance, have the plug replaced with a suitable type by aftersales service centre trained by the NESCAFÉ Dolce Gusto® hotline.

CONDITIONS OF USE

- Always use the appliance on a flat, stable, heat resistant surface away from sources of heat or water splashes.
- Do not use the appliance on a hot gas ring, or hot plate, except when a very tall mug is used. Do not use the appliance for hot water preparation.
- Never turn the machine upside down.
- The use of accessories not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Do not put fingers under the outlet during beverage preparation.
- Do not touch the injector of the machine head.
- Never carry the appliance by the extraction head.
- The capsule holder is equipped with a permanent magnet. Avoid placing the capsule holder near appliances and objects that can be damaged by magnetism, e.g. credit cards, USB drives and other data media, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechanical clocks, hearing aids and loud speakers.
- Do not turn off the appliance during the descaling process. Rinse the water tank and clean the appliance to avoid any residual descaling agent.
- If away for prolonged periods, on holiday, etc. the appliance must be emptied, cleaned and unplugged. Rinse before reuse. Operate the rinse cycle before re-using your appliance.
- We recommend using the NESCAFÉ Dolce Gusto® capsules designed and tested for the NESCAFÉ Dolce Gusto® machine. They were designed to interact together – the interaction provides the in-cup quality that NESCAFÉ Dolce Gusto® is known for. Each capsule is designed to prepare a perfect cup, and cannot be reused.
- Do not remove hot capsules by hand. Always use capsule holder handle to dispose of capsules.
- Always insert the capsule holder in the machine to prepare a beverage. The appliance will not work if the capsule holder is not inserted. Do not pull out the capsule holder before the indicator stops blinking.
- Machines equipped with a locking handle. Scalding may occur if the locking handle is opened during the brewing cycles. Do not pull up the locking handle before the lights on the machine stop flashing.
- For health reasons, always fill the water tank with fresh drinking water.
- After use of the appliance always remove the capsule and clean the capsule holder. Empty and clean the drip tray and capsule bin daily. Food allergy sufferers must rinse the appliance according to cleaning procedure.
- The heating element surface is subject to residual heat after use and plastic housings may feel warm to touch several minutes upon use.
- Patients with pacemakers or defibrillators: Do not hold the capsule holder directly over the pacemaker or defibrillator.
- The appliance shall not be placed in a cabinet when in use.

CHILDREN

- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Children shall not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of the user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised by an adult.
- Children should not use the appliance as a toy.

MAINTENANCE

- Unplug from the mains power socket before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, before cleaning the appliance. Never clean wet or immerse appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance. Clean the appliance only using soft sponges/brushes. The water tank should be cleaned with a clean food-safe brush.
- Do not dismantle appliance and do not put anything into openings. Any operation other than normal use, cleaning and care must be undertaken by after-sales service centres designated by the NESCAFÉ Dolce Gusto® hotline.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only!
- For additional guidance on how to use the appliance, refer to the user manual on www.dolce-gusto.com or call the NESCAFÉ Dolce Gusto® hotline number.

RECYCLING

- Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council authority for further information on recycling programs. Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

EUROPEAN MARKETS ONLY: Think of the environment!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a local civic waste collection point or at an approved service centre, where it will (the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Do not operate any appliance that malfunctions or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Return the damaged appliance to the nearest authorised service facility designated by the NESCAFÉ Dolce Gusto® hotline.
- If the mains power socket does not match the plug on the appliance, have the plug replaced with a suitable type by aftersales service centre trained by the NESCAFÉ Dolce Gusto® hotline.

Sicherheitshinweise

Alle Anweisungslesen lesen und aufbewahren. Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Körperverletzungen führen.
Im Falle einer unsachgemäßen Verwendung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab und die Garantie erlischt.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht. Der Einsatz des Geräts zu den nachstehenden Zwecken ist nicht vorgesehen und wird von der Garantie nicht abgedeckt:
– Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
– in landwirtschaftlichen Betrieben;
– durch Gäste in Hotels, Motels und ähnlichen Einrichtungen;
– Frühstückspensionen und dgl.
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch in Haushalten auf einer Meereshöhe bis maximal 3400 m geeignet.

ELEKTRISCHE STROMVERSORGUNG

- Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen entsprechen. Der unsachgemäße Anschluss des Geräts führt zu dem Verlust der Garantie und kann gefährlich sein.
- Zur Vermeidung von Bränden, elektrischen Schlägen und Personenschäden Stromkabel, Stecker und Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Stecken Vor Spritzwasser oder anderen verspritzten Flüssigkeiten schützen. Stromkabel niemals mit nassen Händen berühren. Wasserbehälter nicht als Behälter für andere Flüssigkeiten als Wasser mit Mittel sofort ausschalten.
- Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
- Zum Trennen der Verbindung mit dem Stromnetz Stecker aus der Steckdose ziehen. Nicht am Kabel Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen!
- Kabel nicht über eine Tisch- oder Thekenkante herunterhängen lassen. Keine heißen Oberflächen oder scharfen Kanten berühren. Kabel nicht frei hängen lassen (Stolpergefahr). Kabel niemals mit nassen Händen berühren.
- Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker betreiben. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, ein Servicezentrum oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gerät mit Fehlfunktionen oder Beschädigungen jeder Art dürfen nicht betrieben werden. Netzkabel sofort ausstecken. Beschädigtes Gerät dem nächstgelegenen, von der NESCAFÉ Dolce Gusto®-Hotline autorisierten Servicezentrum übergeben.
- Wenn der Gerätestecker nicht in die Steckdose passt, Stecker von einem von der NESCAFÉ Dolce Gusto®-Hotline autorisierten Servicezentrum austauschen lassen.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Gerät immer auf einer flachen, stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, außerhalb der Reichweite von Wärmequellen und Spritzwasser, aufstellen.
- Maschine niemals über Abflussgitter kaltes Wasser einfüllen. Gerät niemals nass reinigen oder in eine Flüssigkeit eintauchen. Gerät niemals mit fließendem Wasser reinigen. Gerät niemals mit Reinigungsmitteln säubern. Gerät nur mit einem weichen Schwamm und einer sauberen Bürste reinigen. Der Wasserbehälter kann mit einer lebensmittelsicheren Bürste gereinigt werden.
- Gerät nicht zerlegen und keine Gegenstände in die Öffnungen stecken. Jeder andere Eingriff als die sachgemäßen Betriebs-, Reinigungs- und Wartungsvorgänge müssen durch die von der NESCAFÉ Dolce Gusto®-Hotline autorisierten Servicestellen vorgenommen werden.
- Um das Risiko von Feuer oder elektrischen Schlägen zu reduzieren, die Abdeckung nicht entfernen. Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden!
- Weitere Informationen zur Verwendung des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung auf www.dolce-gusto.com oder wenden Sie sich an die NESCAFÉ Dolce Gusto®-Hotline.

RECYCLING

- Die Verpackung besteht aus wiederverwendbaren Materialien. Für Informationen über Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die Gemeinde bzw. die zuständige Behörde. Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können.

NUR EUROPÄISCHE MÄRKTE: Denken Sie an die Umwelt!

Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können. Geben Sie sie bei der kommunalen Sammelstelle oder bei einem der autorisierten Servicezentren ab, wo sie ordnungsgemäß entsorgt wird. Die EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Gebrauchtgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Alte Geräte müssen getrennt werden, um Sortierung und Verwertung ihrer Bestandteile zu optimieren und die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu reduzieren.

Consignes de sécurité

Lisez toutes les instructions et conservez ces consignes de sécurité. Toute utilisation non conforme de l'appareil implique des blessures potentielles.
En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'applique pas.
La garantie ne couvre pas les machines qui ne fonctionnent pas (correctement) en raison de l'absence de maintenance ou de détartrage.

UTILISATION PRÉVUE

- Cette machine a été conçue uniquement à un usage ménager. Elle n'est pas conçue pour les applications suivantes, et la garantie ne s'applique pas pour :
– l'utilisation dans des espaces de cuisine prévus pour le personnel de magasins, de bureaux et d'autres environnements de travail ;
– l'utilisation dans des fermes ;
– l'utilisation par des clients au sein d'hôtels, motels et autres environnements de nature résidentielle ;
– l'utilisation dans des environnements de type bed & breakfast.
- Cette machine est uniquement prévue pour un usage à l'intérieur d'une maison située à une altitude en dessous de 3 400 m.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Branchez la machine uniquement sur une prise d'alimentation secteur munie d'un contact de terre. La tension secteur doit concorder avec celle indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation d'une connexion incorrect invalide la garantie et peut s'avérer dangereuse.
- Pour protéger les personnes contre le feu, les électrocutions et les blessures, évitez de plonger le câble d'alimentation, les fiches de la machine dans l'eau ou d'autres liquides. Evitez toute projection sur la prise. N'enlevez jamais le câble d'alimentation avec des mains humides. Ne faites pas débordez le réservoir d'eau.
- En cas d'urgence, débranchez immédiatement la fiche de la prise d'alimentation secteur.
- Débranchez la machine de la prise d'alimentation secteur si vous ne l'utilisez pas.
- Pour débrancher l'appareil, retirez la fiche de la prise d'alimentation secteur. Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le câble.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes ou des bords tranchants. Ne laissez pas pendre le câble (risque de trébucher). Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec des mains humides.
- Ne faites pas marcher la machine avec un câble d'alimentation ou une fiche de courant endommagés. Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, ses certains SAV ou des personnes ayant des qualifications comparables afin d'éviter tout risque. Ne mettez pas en marche une machine qui présente un dysfonctionnement ou un dommage quelconque. Débranchez le câble d'alimentation immédiatement. Retournez la machine endommagée au service après-vente le plus proche.
- Si la prise d'alimentation secteur ne concorde pas avec la fiche de la machine, faites remplacer la fiche par un centre agréé par service après-vente téléphonique NESCAFÉ Dolce Gusto®.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Utilisez toujours la machine sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur, à l'abri de sources de chaleur ou de projections d'eau.
- N'utilisez pas la machine sans bac et sans grille d'égouttage, sauf en cas d'utilisation d'une très haute tasse. Ne vous servez pas de cette machine pour préparer de l'eau chaude.
- Ne retournez jamais la machine.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de la machine peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Ne placez pas la machine sur une cuisinière à gaz, électrique ou à proximité de telles sources de chaleur, ni dans un four chauffé.
- Ne mettez pas vos doigts sous la sortie pendant la préparation de la boisson.
- Ne touchez pas l'injecteur de la tête de la machine.
- Ne transportez jamais la machine par la tête d'extraction.
- Le porte-capsule est équipé d'un aimant permanent. Evitez de placer le porte-capsule à côté de machines et d'objets pouvant être détériorés par le magnétisme, par ex. cartes de crédit, lecteurs USB et autres supports de stockage, cassettes vidéo, téléviseurs et écrans d'ordinateur avec tubes cathodiques, horloges mécaniques, aides auditives et haut-parleurs.
- N'éteignez pas la machine pendant le détartrage. Rincez le réservoir d'eau et nettoyez la machine pour éliminer tout reste de détartrant.
- En cas de vacances prolongée (vacances, etc.), videz, nettoyez et débranchez la machine. Rincez-la avant la réutilisation. Effectuez un cycle de rinçage avant de réutiliser l'appareil.
- Nous recommandons d'utiliser les capsules NESCAFÉ Dolce Gusto® conçues et testées pour la machine à café NESCAFÉ Dolce Gusto®. L'interaction optimale entre ces capsules et cette machine est responsable de la qualité in cup pour laquelle NESCAFÉ Dolce Gusto® est connue. Chaque capsule est conçue pour préparer une tasse parfaite et ne peut pas être réutilisée.
- Ne retirez pas les capsules chaudes à la main. Pour vous débarrasser des capsules usagées, toujours utiliser la poignée porte-capsule.
- Insérez toujours le porte-capsule dans la machine pour préparer une boisson. Ne sortez pas le porte-capsule avant que le témoin ne cesse de clignoter. Le témoin ne fonctionne pas si le porte-capsule n'est pas inséré.
- Machines équipées d'une poignée de verrouillage : de l'entartrage peut se produire si la poignée de verrouillage est ouverte pendant les cycles de préparation. Ne tirez pas vers le haut la poignée de verrouillage avant que le témoin de la machine cesse de clignoter.
- Pour des raisons de santé, versez toujours de l'eau potable fraîche dans le réservoir d'eau.
- Après l'utilisation de la machine, enlevez la capsule et nettoyez le porte-capsule. Videz et nettoyez le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées tous les jours. Les personnes souffrant d'allergies alimentaires doivent rincer la machine selon la procédure de nettoyage.
- La surface de l'élément chauffant peut rester chaude après utilisation et les capots en plastique peuvent rester chaud au toucher pendant plusieurs minutes suivant l'utilisation.
- Patients munis d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur : ne tenez pas le porte-capsule directement au-dessus du stimulateur cardiaque ou du défibrillateur.
- Ne pas entreposer l'appareil dans un placard pendant l'utilisation.

Indicazioni di sicurezza

Leggere tutte le istruzioni e rispettare le indicazioni di sicurezza. Qualsiasi tipo di uso improprio dell'apparecchio può provocare un rischio di lesioni.
In caso di uso improprio o non conforme alle istruzioni la garanzia non è applicata e in caso di non conformità alle scopo o danno dovuto al mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia non copre gli apparecchi che non funzionano o non funzionano correttamente in quanto non utilizzati in maniera idonea e/o decalcificati.

DESTINAZIONE

- L'apparecchio può essere utilizzato solo all'interno. Non può essere utilizzato con le seguenti applicazioni (la garanzia non coprirà):
– local cucina per i collaboratori di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– agriturismi;
– per clienti di alberghi, motel e simili;
– bed and breakfast.
- Il vostro apparecchio è stato ideato per uso domestico all'interno della casa solo ad un'altitudine inferiore a 3400 m.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Collegare l'apparecchio alla presa di alimentazione solo con una presa messa a terra. La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella indicata sul contrassegno di fabbrica. L'utilizzo di un collegamento errato fa decadere la garanzia ed è pericoloso.
- Per prevenire incendi, scosse elettriche e danni a persone non immergere il cavo, le spine o l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Evitare gli schizzi sulla spina. Non toccare in nessun caso il cavo con le mani bagnate. Non riempire troppo il serbatoio dell'acqua.
- In caso di emergenza togliere immediatamente la spina dalla presa di alimentazione.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione quando non è utilizzato.
- Per scollegare, togliere la spina dalla presa di alimentazione. Non staccare mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
- Non scoprire mai la spina tirando il cavo di alimentazione. Non lasciare il cavo sporgere dal bordo del tavolo o del bancone, o toccare superfici calde o spigoli vivi. Non lasciare penzolare il cavo (rischio di cadute). Non toccare in nessun caso il cavo con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina difettosi. Se il cavo è difettoso, va sostituito dal fabbricante, un servizio o una persona con qualifica equivalente al fine di prevenire rischi. Non utilizzare apparecchi difettosi o danneggiati in alcun modo. Scollegare immediatamente il cavo. Portare l'apparecchio danneggiato al centro di servizio più vicino autorizzato dalla hotline NESCAFÉ Dolce Gusto®.
- Se la presa di alimentazione non corrisponde alla presa dell'apparecchio, far sostituire la spina con un tipo adatto presso un servizio post-vendita autorizzato dalla hotline NESCAFÉ Dolce Gusto®.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e termoresistente lontano da fonti di calore o spruzzi d'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio senza sgocciolatoio e griglia tranne in caso di utilizzo di una tazza molto alta. Non utilizzare l'apparecchio per la preparazione di acqua calda.
- Non capovolgere mai la macchina.
- L'utilizzo di accessori non consigliati per l'apparecchio potrebbe provocare incendi, scosse elettriche e danni a persone.
- Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a un bruciatore a gas o elettrico o in un forno caldo.
- Non mettere le dita sotto l'ugello durante la preparazione della bevanda.
- Non toccare l'iniettore della testa della macchina.
- Non sollevare in nessun caso l'apparecchio dalla testa di estrazione.
- Il supporto per capsule è dotato di magnete permanente. Evitare di posizionare il supporto per capsule nelle vicinanze di apparecchi e oggetti che potrebbero danneggiarsi a causa del magnetismo, ad es. carte di credito, chiavi USB e altri supporti di dati, videocassette, televisori e schermi di computer con tubi catodici, orologi meccanici, apparecchi acustici e altoparlanti.
- Non spegnere l'apparecchio durante la fase di decalcificazione. Sciacquare il serbatoio dell'acqua e pulire l'apparecchio dai residui di decalcificante.
- Si consiglia di utilizzare le capsule NESCAFÉ Dolce Gusto® progettate e testate per la NESCAFÉ Dolce Gusto® macchina. Sono state progettate per interagire insieme – l'interazione fornisce la qualità in tazza per la quale NESCAFÉ Dolce Gusto® è nota. Ogni capsula è destinata alla preparazione di una sola bazza e non può essere riutilizzata.
- Non toglierle manualmente le capsule calde ma utilizzare la maniglia. Per smaltire le capsule usare un supporto per capsule per smaltire le capsule usate.
- Inserire sempre il supporto per capsule nella macchina per

- Apto a utilização da máquina, retirar sempre a cápsula e limpar o porta-cápsulas. Esvaziar e lavar diariamente a gaveta de recolha de pingos e recipiente de cápsulas usadas. Aqueles que sofrem de alergias alimentares devem enxaguar o aparelho de acordo com o procedimento de limpeza.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após a utilização e as partes plásticas podem estar quentes ao toque durante vários minutos durante e após a utilização.
- Para pessoas com «pacemakers» ou desfibrilhadores: não colocar o porta-cápsulas diretamente sobre o «pacemaker» ou desfibrilador.
- O aparelho não deve ser colocado num armário quando estiver a ser utilizado.

CRIANÇAS

- Mantenha a máquina e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade. As crianças não devem brincar com a máquina.
- A máquina pode ser utilizada por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização da máquina com segurança e compreendam os perigos envolvidos.
- Esta máquina não foi concebida para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontrem reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização da máquina, por uma pessoa responsável pela sua segurança.Pessoas com falta de experiência ou conhecimento sobre a correta utilização do aparelho devem primeiro ler e perceber as instruções de utilização e devem ser devidamente acompanhadas pela pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas por um adulto.
- As crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.

MANUTENÇÃO

- Retire a ficha da tomada antes da limpeza. Deixar arrefecer a máquina, antes de instalar ou remover peças e antes da sua limpeza. Não limpar a máquina com água ou líquidos ou com detergentes. Limpar a máquina apenas com uma esponja macia. O reservatório de água deve ser limpo com uma escova macia e limpa.
- Não desmonte o aparelho e não coloque quaisquer alterações. Quaisquer operações que não sejam de limpeza e cuidados normais, devem ser efetuadas por Serviços de Assistência Técnica autorizados indicados NESCAFÉ Dolce Gusto®.
- Para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico, não remover o corpo do aparelho. A máquina não contém no seu interior peças que necessitem de assistência. As reparações devem ser efetuadas apenas por técnicos devidamente qualificados.
- Para obter mais informações sobre a utilização do aparelho, consulte o manual de instruções em www.dolce-gusto.com ou ligue para a nossa linha de assistência NESCAFÉ Dolce Gusto®.

RECICLAGEM

- A embalagem da máquina é fabricada com materiais recicláveis. Contacte as autoridades municipais sobre quaisquer informações adicionais sobre a reciclagem da embalagem. A máquina contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.

APENAS PARA OS MERCADOS EUROPEUS: Proteção do meio ambiente em primeiro lugar!

A máquina contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados. Entregue num ponto de recolha de material elétrico. A Diretiva Europeia 2012/19/EU relativa aos aparelhos elétricos e eletrónicos usados (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) exige que aparelhos domésticos usados não devem ser colocados no lixo doméstico. Os aparelhos usados devem ser reciclados em separado para otimizar a separação e a reciclagem das suas peças e reduzir o impacto sobre a saúde humana e o ambiente.

Veiligheidsmaatregelen

Lees alle aanwijzingen door en bewaar deze veiligheidsmaatregelen. Elke vorm van het gebruik van het apparaat kan mogelijk leiden tot verwondingen.
In geval van verkeerd gebruik of niet-inachtneming van de aanwijzingen, is de fabrikant niet aansprakelijk en kan de garantie komen te vervallen.
De garantie komt te vervallen voor apparaten die niet werken of niet correct werken omdat ze niet onderhouden en/of ontkalkt zijn.

GEBRUIKSDOEL

- Dit apparaat is alleen bedoeld om in het huishouden gebruikt te worden. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in de volgende omgevingen, waarbij de garantie tevens niet van toepassing is:
– in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkplaatsen;
– in boerderijen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-omgevingen.
- Uw apparaat is bedoeld voor privé-gebruik binnenshuis op een hoogte lager dan 3400 m.

ELEKTRISCHE VOEDING

- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. De stroomvoorziening moet overeen komen met de gegevens op het typeplaatje. Het gebruik van een verkeerde aansluiting heeft het vervallen van de garantie tot gevolg en kan gevaarlijk zijn.
- Om brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen, dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Mors geen vloeistof op de stekker. Raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan. Zorg ervoor dat de watertank niet te vol zit.
- Bij een storing aan nood, verwijder de stekker direct uit het stopcontact.
- Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt.
- Om de stekker los te maken moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Trek niet aan het snoer om het uit te koppelen.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en zorg ervoor dat het nooit hete oppervlakken en scherpe randen. Laat het snoer niet bungelen (struikelgevaar). Raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan.
- Gebruik het apparaat niet met beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, het service-agentschap van de fabrikant of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen. Bedien geen apparaat dat storingen heeft of op welke manier dan ook is beschadigd. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Retourneer het beschadigde apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ Dolce Gusto®-hotline.
- Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, moet de stekker vervangen worden door een geschikte stekker door een after-sales servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ Dolce Gusto®-hotline.

GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

- Gebruik het apparaat altijd op een effen, stabiel, hittebestendig oppervlak, buiten bereik van waterkranen of waterspetters.
- Gebruik het apparaat niet zonder de lekbak en het lekrooster, tenzij een zeer grote kop wordt gebruikt. Gebruik het apparaat niet om heet water te bereiden.
- Zet het apparaat nooit ondersteboven.
- Het gebruik van accessoires wordt niet aanbevolen door de fabrikant van het apparaat en kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
- Niet op of in de buurt van een heet gasfornuis of elektrisch fornuis plaatsen, of in een verwarmde oven.
- Houd de vingers niet onder de uitlopy tijdens de bereiding van een drank.
- Raak de naald van de machinekop niet aan.
- Draag het apparaat nooit aan de extractiekop.
- De capsulehouder is uitgerust met een permanente magneet. Plaats de capsulehouder niet in de buurt van apparaten en voorwerpen die beschadigd kunnen worden door magneetkracht, zoals creditcards, USB-sticks en andere informatiedragers, videobanden, TV- en computermonitors met beeldbuizen, mechanische klokken, hoortoestellen en luide sprekers.
- Schakel het apparaat niet uit tijdens het ontkalkingsproces. Spoel de watertank en reinig het apparaat om restten ontkalkingsmiddel te voorkomen.
- Bij het gebruik gedurende langere periodes, als u op vakantie bent etc., moet het apparaat geledigd en gereinigd en moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden. Spoel het apparaat voordat u dit opnieuw gebruikt. Activeer het spoelproces voordat u uw apparaat opnieuw gebruikt.
- Wij adviseren om NESCAFÉ Dolce Gusto®-capsules te gebruiken die ontworpen en getest zijn voor het NESCAFÉ Dolce Gusto® apparaat. Ze zijn ontworpen voor onderlinge interactie – de interactie zorgt voor de bekende kwaliteit van NESCAFÉ Dolce Gusto®. Elke capsule is ontworpen voor de bereiding van een perfect kopje en kan niet opnieuw gebruikt worden.
- Verwijder hete capsules niet met de hand. Gebruik altijd de hendel van de capsulehouder om gebruikte capsules te verwijderen.
- Plaats altijd de capsulehouder in het apparaat voor de bereiding van een drank. Haal de capsulehouder er pas uit als de indicator gestopt is met knipperen. Het apparaat werkt niet als de capsulehouder niet is geplaatst.
- Apparaten die voorzien zijn van een vergrendelingshendel: wanneer de vergrendelingshendel tijdens de koffiecyclus wordt geopend, kan dit leiden tot brandwonden. Open de vergrendelingshendel pas wanneer alle lampjes op het apparaat niet meer knipperen.
- Val om gezondheidsredenen de watertank altijd met vers drinkwater.
- Verwijder na gebruik van het apparaat altijd de capsule en reinig de capsulehouder. Leeg en reinig dagelijks de lekbak en het capsulereservoir. Mensen met een voedselallergie moeten het apparaat spoelen en overeenkomstig met de reinigingsprocedure.
- Het oppervlak van het verwarmingselement is nog warm na gebruik en verschillende plastic behuizingen kunnen nog enkele minuten warm aanvoelen na gebruik.
- Patiënten met pacemakers of defibrillatoren: Houd de capsulehouder niet direct boven de pacemaker of defibrillator.
- Dit apparaat mag niet in een kast worden geplaatst tijdens gebruik.

KINDEREN

- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis als er toezicht op hen gehouden wordt of als ze aanwijzingen hebben gekregen hoe het apparaat veilig gebruikt moet worden en de betreffende gevaren begrijpen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht op hen gehouden wordt of ze aanwijzingen hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Personen met geringe kennis van de werking of het gebruik van dit apparaat moeten de handleiding eerst doorlezen en volledig begrijpen en waar nodig aanvullend advies inwinnen over de werking en het gebruik bij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht op hen gehouden wordt door een volwassene.
- Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

ONDERHOUD

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat gereinigd wordt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of weggeeft en voordat u het apparaat reinigt. Reinig het apparaat nooit nat en dompel het niet onder in vloeistof. Reinig het apparaat nooit met stromend water. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen. Reinig het apparaat alleen met een zachte spons/borstel. De watertank moet gereinigd worden met een schone voedselveilige borstel.
- Haal het apparaat niet uit elkaar en plaats niets in de openingen. Elke van het normale gebruik afwijkende bediening, reiniging en onderhoud moet uitgevoerd worden door een after-sales servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ Dolce Gusto®-hotline.
- Verwijder de behuizing niet, om het risico van brand of elektrische schok te verlagen. Binnenin zitten geen onderdelen die de gebruiker kan reparéren. Reparatie mag alleen uitgevoerd worden door bevoegd servicepersoneel!
- Voor meer informatie over hoe het apparaat gebruikt moet worden, zie de handleiding op www.dolce-gusto.com of bel de NESCAFÉ Dolce Gusto®-hotline.

RECYCLING

- De verpakking is gemaakt van recyclebare materialen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recyclingprogramma's. Uw apparaat bevat waardevolle materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden.

ALLEEN EUROPESE MARKT: Denk aan het milieu!

Uw apparaat bevat waardevolle materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden. Breng het naar een gemeentelijk inzamelpunt of naar een van de erkende servicecentrum, waar het verwijderd wordt. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU m.b.t. gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), mogen gebruikte huishoudelijke apparaten niet via het gemeentelijk afval worden verw

za korisnike.

USLOVI UPOTREBE

- Aparat uvijek koristite na ravnoj, stabilnoj površini otpornoj na toplotu i udaljenoj od izvora topline ili mjesta gdje može biti otežan protok zraka.
- Aparat nemojte koristiti bez sipnjača za vibrapeninge i ostalih osim ako koristite osnovna vrsta sipnjača. Aparat nemojte koristiti za zagrijavanje vode.
- Aparat nikada ne okrećite naopako.
- Upotreba pribora koji nije preporučio proizvođač aparata može izazvati požar, strujni udar ili povrede.
- Nemojte ga stavljati na ili blizu vruće ploče ili električne ringle niti u zagrijanu pećnicu.
- Nemojte koristiti aparat ako ispusta tokom prigreme napolja.
- Ne dirajte mlaznicu na glavi aparata.
- Nikada nemojte nositi aparat držeći ga za glavu za elektriciju.

UPOZORENJE

- Uređaj koristite ugrađen u trajni magnet. Držač kapsule nemojte stavljati blizu aparata i predmeta koje magnetizam može oštetiti, kao što su kreditne kartice, USB diskovi i ostali memorijski uređaji, video trake, televizori i monitori za računar s katodnom cijevnom, mehanički satovi, slušni aparati i zvučnici.
- Aparat nemojte sklapljati tokom ukianjanja kamenca. Isperite spremnike za vodu i očistite aparat kako u njemu ne bi ostali tragovi sredstva za uklanjanje kamenca.
- Ako ste duže vrijeme odsutni, na podržimom odmoru i slično, aparat morate ispraznit, očistiti i sklopiti ga u stuje. Uključite cilkus sparanja prije ponovne upotrebe aparata. Pobrinite cilkus sparanja prije ponovne upotrebe aparata. Pobrinite cilkus sparanja prije ponovne upotrebe aparata. Pobrinite cilkus sparanja prije ponovne upotrebe aparata. Pobrinite cilkus sparanja prije ponovne upotrebe aparata. Pobrinite
- Prepornučujemo upotrebu NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsula koje su sompatibilne i testirane za upotrebu s aparatom NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Kapsule su osmišljene za savršeno medsebno djelovanje s aparatom kako bi se osigurala najbolja kvaliteta svakog šolja po kojoj je NESCAFÉ® Dolce Gusto® poznat. Svaka je kapsula napravljena za prigremu savršene šolje kafe ine može se ponovo koristiti.
- Nemojte vaditi uvučenu kapsulu golim rukama. Uvijek koristite držač kapsula za uklanjanje otvorenih tekućih ostataka.
- Kada želite pripremiti napitak, držač kapsule stavite sluhati u aparat. Držač kapsule nemojte vaditi prije nego što indikator prestane trepnuti. Aparat nikad nećiti ako držač kapsule nije na svom mjestu.
- Aparat opremljen ruhanom za zaključavanje: može doći do opekotina uslijed vrlo brzom prigrema ruhanja za zaključavanje ostane otvorena. Ne povlačite ruhanja za zaključavanje prije nego što aparat prestane s radom i ohladi se.
- Iz zdravstvenih razloga, u spremniku za vodu uvijek sipajte svježu vodu iz pipe.
- Upotrebljavajte ili za ugotovljene kapsule NESCAFÉ® Dolce Gusto®, osjetljivi na vlagu. Ako ne koristite kapsule odmah nakon otvaranja, pobrinite se da ih čuvate u hermetički zatvorenom pakiranju kako biste sačuvali svježinu.
- Ako otvorite pakiranje kapsula, pobrinite se da ih čuvate u hermetički zatvorenom pakiranju kako biste sačuvali svježinu.
- Ne koristite kapsule ako je pakiranje oštećeno.
- Ne koristite kapsule kojima je istekao rok trajanja.
- Ne koristite kapsule koje su izložene visokim temperaturama.
- Ne koristite kapsule koje su bile izložene vlazi.
- Ne koristite kapsule koje su bile izložene direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne koristite kapsule koje su bile izložene mirisima